更改无线网络和管理员账户 ^{华硕路由器配置指南}

登陆路由器后台

在电脑浏览器访问路由器的管理IP地址登陆,默认为 192.168.8.1,用户名为 ASUS,密码为 8@yesnet.vip







登陆进路由器管理界面后,在高级设置栏点击"无线网络",默认无线网络名称为 ASUS / ASUS_5G,无线



配置无线网络(2.4G 频段)

点击"应用本页设置",配置将生效





在无线名称(SSID)处按需设置无线网络的名称,在WPA-PSK 无线密码处设置无线连接密码,完成后

| | 注销 | | 重新启动 | | | 简体中文 | ▼ |
|-------------------|----------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|--------|---|
| <u>386.5_2</u> \$ | SSID: AS | <u>5US ASUS_5G</u> | | | 1 | r 28 r | ÷ |
| MAC 地址 | 过滤器 | RADIUS 设置 | 专业设置 | 漫游阻止列表 | Site Surve | У | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2.4 (| SHZ 🗸 | | | | | |
| | ASUS | | | | | | |
| | · ●是 | ●否 | | | | | |
| | 自动 | ✓ ■ 为Xt | oox 优化 🜌 b/ | g 保护 🔲 Disable | 11b | | |
| | 20/40 |) MHz | ~ | | | | |
| | 自动、 | 当前频道: 8 | | | | | |
| | □频通 | 3目动选择包括 1 | 2、13 频道 | | | | |
| | WPA2- | -Personal | ~ | | | | |
| | AES 🗸 | • | | | | | |
| | ••••• | | | | | | |
| | | 危险 | | | | | |
| | 停用 | ~ | | | | | |
| | 3600 | | | | | | |
| | | 应用本页面设 | 置 | | | | |
| | | | | | | | |

配置无线网络(5G 频段) 在频段处选择"5 GHz",将切换到5G频段配置页面,在无线名称(SSID)处按需设置无线网络的名称, 在WPA-PSK 无线密码处设置无线连接密码,完成后点击"应用本页设置",配置将生效

| /ISUS RT-AC67U | Powered by Asuswrt-Merlin | 注销 重新启动 简体中文 |
|---|--|---|
| 秋 夜 网络设置向导 | 操作模式: <u>无线路由器</u> 固件版本: <u>386.5_2</u> \$ | SSID: ASUS ASUS 5G |
| 一般设置 | 一般设置 WPS WDS 无线 MAC 地址 | 过滤器 RADIUS 设置 专业设置 漫游阻止列表 Site Survey |
| 网络地图 | 无线网络 - 一般设置 | |
| AiMesh | 设置以下无线相关信息。 | |
| () 访客网络 | 频段 | 2.4 GHZ ✓ 2.4 GHZ |
| AiProtection | 无线名称 (SSID) | 5 GHZ |
| (金) 智能网络卫士 | 隐藏 SSID | ●是 ○否 |
| 象长电脑控制程序 | 无线模式 | 自动 🗸 🔲 为 Xbox 优化 🗹 b/g 保护 🔲 Disable 11b |
| Adaptive QoS 网络监控家 | 频道带宽 | 20/40 MHz ✓ |
| Traffic Analyzer 流量分析 | 频道 | 自动 ∨ 当前频道: 8 ■ 频道自动选择包括 12、13 频道 |
| 🞮 Game | 扩展频道 | 自动▼ |
| Open NAT | 授权方式 | WPA2-Personal V |
| | WPA加密 | AES V |
| OSB 相天应用 AiCloud 2.0 个人云 2.0 应用 | WPA-PSK 无线密码 | |
| 6 7 - 1- | 受保护的管理帧 | 停用 🗸 |
| 7 10015 | WPA 群组无线密码转动间隔 | 3600 |
| 高级设置 | | 应用本页面设置 |

| /ISUS RT-AC67U | Asuswrt-Merlin | 注销 重新启动 简体中文 🔻 |
|---------------------------|--|---------------------------------------|
| 歳 网络设置向导 | 操作模式: <u>无线路由器</u> 固件版本: <u>386.5_2</u> \$ | SSID: ASUS_5G 🛜 🖧 🔁 🔶 |
| | 一般设置 WPS WDS 无线 MAC 地址 | 过滤器 RADIUS 设置 专业设置 漫游阻止列表 Site Survey |
| 网络地图 | 无线网络 - 一般设置 | |
| XiMesh | 设置以下无线相关信息。 | |
| 前客网络 | 频段 工作存在 (2010) | 5 GHZ V |
| AiProtection 智能网络卫士 | 先我名称 (SSID) 隐藏 SSID | ▲SUS_SG ●是 O否 |
| 家长电脑控制程序 | 无线模式 | 自动 🗸 🗖 为 Xbox 优化 |
| Adaptive QoS 网络监控家 | 频道带宽 | 20/40/80 MHz ✓ |
| Traffic Analyzer 流星分析 | 频道 | 自动 ∨ 当前频道: 100 ✓ 频道自动选择包括 DFS 频道 |
| Game | 扩展频道 | 自动 |
| 💑 Open NAT | 授权方式 | WPA2-Personal V |
| 🔊 USB 相关应用 | | AES V |
| AiCloud 2.0 个人云 2.0 应用 | WPA-PSK 无线密码 | 危险 |
| 差 Tools | 受保护的管理帧 WPA 群组无线密码转动间隔 | 停用 ✓ 3600 |
| 高级设置 | | 应用本页面设置 |
| 元 未编网络 | | |
| 🕎 内部网络(LAN) | | |

进入系统管理 在高级设置栏点击"系统管理"



配置管理员登陆名称和密码 在系统设置页面,可按需更改路由器登陆名称和密码,即路由器管理员账户,修改完成后下拉到页 面最下方点击"应用本页设置",配置将生效

| ISUS RT-AC67U | Powered by Asuswrt-Merlin | 注销 重新启动 | 简体中文 | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------|--|--|
| 歳 网络设置向导 | 操作模式: 无线路由器 固件版本: <u>386.5_2</u> S | SSID: <u>ASUS ASUS 56</u> | 🗢 🗗 🏀 | | |
| entring | 操作模式 系统设置 固件升级 恢复/导出 | 出/上传设置 Temperature SNMP 隐 | 私权 | | |
| 一般设直 | 系统管理 - 系统设置 | | | | |
| aiMesh | 更换路由器登录密码,时区与 NTP 服务器设置。 | | | | |
| · | 路由器帐户 | | | | |
| 访客网络 | 路由器登录名称 | ASUS | 更改 | | |
| AiProtection 智能网络卫士 | 路由器登录密码 | - | 更改 | | |
| 象长电脑控制程序 | 启用登录验证码 | ●是 ●否 | | | |
| Adaptiva OoE | Persistent JFFS2 partition | | | | |
| Adaptive Qos 网络监控家 | Format JFFS partition at next boot | ●是 ◎否 | | | |
| Traffic Analyzer 流量分析 | Enable JFFS custom scripts and configs | ●是 ●否 | | | |
| 🞮 Game | USB 设置 | | | | |
| Open NAT | 启用硬盘休眠 | 否▼ | | | |
| ▲ USB 相关应用 | USB Mode | USB 3.0∨ | | | |
| | 基本设置 | | | | |
| AiCloud 2.0 个人云 2.0 应用 | AiCloud 2.0 个人云 2.0 应用 Enable local NTP server | | | | |
| 🌽 Tools | 时区 | (GMT+08:00) 北京, 香港 | ~ | | |
| | | | | | |



| 高级设置 | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--|
| 无线网络 | Secondary NTP Server | | | |
| []] 内部网络(LAN) | 网络监控 | III DNS 查询 III Ping | | |
| (WAN) 外部网络(WAN) | 自动注销 | 30 分 (关闭: 0) | | |
| | 开启 WAN 中断的浏览器导页通知 | ○是 ●否 | | |
| | Redirect webui access to router.asus.com | ●是 ○否 | | |
| | Disable LEDs | ●是 ○否 | | |
| 於∃ 防火墙 | 启动定时重启 | ●是 ●否 | | |
| 茶 新管理 | 服务 | | | |
| | 启用 SSH | 否 ~ | | |
| | 闲置超时 | 20 分(关闭: 0) | | |
| 2023 网络工具 | 本地访问设置 | | | |
| koolshare - 软件中心 | 授权方式 | HTTP V | | |
| ② 软件中心 | HTTP LAN port | 80 | | |
| | 远程访问设置 | | | |
| | 从互联网设置 RT-AC67U | ●是 ○ 否 | | |
| | 仅允许特定 IP 地址 | ●是 ○否 | | |
| | | 应用本页面设置 | | |
| | 伊 帮助 & 支持 唐田手册 产品注册 Ag | FAQ FAQ | | |



| 高级设置 | NTP服务器 | ····································· | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 无线网络 | Secondary NTP Server | | | |
| 🕎 内部网络(LAN) | 网络监控 | ■ DNS 查询 ■ Ping | | |
| | 自动注销 | 30 分(关闭: 0) | | |
| ······································ | 开启 WAN 中断的浏览器导页通知 | ●是 ●否 | | |
| IPv6 | Redirect webui access to router.asus.com | ●是 ○否 | | |
| | Disable LEDs | ●是 ○否 | | |
| → 防火墙 | 启动定时重启 | ●是 ○否 | | |
| 奈 系統管理 | 服务 | | | |
| | 启用 SSH | 否 ~ | | |
| <u>。</u> 系统记录 | 闲置超时 | 20 分(关闭: 0) | | |
| 🧔 网络工具 | 本地访问设置 | | | |
| koolshare - 软件中心 | 授权方式 | HTTP 🗸 | | |
| ◎ 软件中心 | HTTP LAN port | 80 | | |
| | 远程访问设置 | | | |
| | 从互联网设置 RT-AC67U | ●是 ○ 否 | | |
| | 仅允许特定 IP 地址 | ●是 ○ 否 | | |

如若在订阅服务期间遇到无法访问外网,请点击进入左下角的软件中心,然后打开科学上网插件, 关闭科学上网开关后点击下方的保存应用,然后再重新开启科学上网开关再次点击保存应用即可。





谢谢 如有疑问请联系咨询